

جدول سرویس و نگهداری دستگاههای تزریق پلاستیک شرکت آرتاک ماشین ویستا

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر	ثبت	توضیحات
۱	نظافت کلی ماشین انجام شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۲	نظافت جعبه تقسیم برق المنتها انجام شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۳	ریلههای زیر صفحه متحرک گیره و تایپارها تمیزکاری شده اند	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۴	فن های خنک کننده تابلو برق سالم هستند	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۵	روغن برگشتی روی سینی زیر گیره تخلیه شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۶	سطح مخزن روغنکاری یادداشت شود	-	-		
۷	روغنکاری دستگاه را فعال کرده و فشار گیج روغن را ثبت کنید	-	-		
۸	تایپارها، بازوها ، ریلها و بوشها روغنکاری شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۹	ترمینال های روغن برای اطمینان از عدم نشتی چک شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۱۰	گریس کاری دنده های گیربکس ( بصورت دستی ) انجام شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۱۱	گریس کاری هیدرو موتور و کالسکه انجام شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۱۲	گیره هنگام کار بصورت صحیح و روان باز و بست میشود	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۱۳	سنسور قفل گیره در محل خود تنظیم شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۱۴	جکهای گیره ، پران و کالسکه برای اطمینان از عدم روغن ریزی چک شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	

ردیف	شرح فعالیت	بلی	خیر	ثبت	توضیحات
۱۵	جک پران در محل خود محکم نصب شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۱۶	پمپ دستگاه نسبت به راه اندازی اولیه دچار تغییر صدای غیر عادی شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۱۷	سطح مخزن روغن هیدرولیک یادداشت شود	-	-		
۱۸	دمای روغن هیدرولیک دستگاه در حال کار یادداشت شود	-	-		
۱۹	سیم ارت بصورت استاندارد به دستگاه متصل شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۲۰	مهره های پشت جک تزریق محکم بسته شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۲۱	مهره های پشت سیلندر محکم بسته شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۲۲	خط کشهای گیره ، تزریق و پران کالیبره هستند	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۲۳	سنسور پران در محل خود تنظیم شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۲۴	سر نازل دستگاه از نشتی مواد تمیز کاری شده است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	
۲۵	میزان فشار قفل گیره ثبت شود	-	-		
۲۶	گیره دستگاه ساعت است	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	

تاریخ بازدید :

سریال دستگاه :

مدل دستگاه :

نام و امضای مشتری :

تکنسین فنی :